

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ-Η ΕΚΔΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ANALOG FEEDBACK SERVO

Εφόσον έχουμε εκτυπώσει τα 3D εξαρτήματά μας και έχουμε πραγματοποιήσει την συνδεσμολογία που φαίνεται στο png αρχείο (και στο brd από το tinkercad) φορτώνουμε στο arduino το προγράμμα μας (MAINPROGRAM.ino).

Επειτα έχοντας κατεβάσει στο κινητό μας από το google play ή από όπου θέλουμε μια εφαρμογή που μας δείχνει τον πραγματικό βορά ( gps true north) τοποθετούμε την συσκευή όπως την εικόνα που είναι στην επόμενη σελίδα (παρατηρήστε το άσπρο αυτοκόλλητο που δείχνει την σωστή τοποθέτηση).



North  
↕  
South